

Gefeliciteerd met de aankoop van deze wisseldecoder (WD- 4). Lees vóór u de decoder gaat installeren, de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag.

Nadat u de 8- voudige dipswitch (zie tabel) juist heeft ingesteld kunt u 4 wissels besturen

Aansluiten voeding:

Sluit Kr-5 aan op het digitaalsysteem (rood/ bruin). De uitgangen worden als volgt aangesloten (zie tekening).

Kr-6 wordt gebruikt voor doorlusing naar een andere decoder.

Wisseldecoder instellen.

De decoder is aan de onderkant voorzien van de aansluitblokjes KR1 t/ m KR4, ieder uitgevoerd met 3 aansluitingen pin 1 t/ m 3. Aan beide zijkanten kunt u de "digitaal stroom" aansluiten, hierdoor heeft u de mogelijkheden meerdere printjes "door te lussen".

Tabel 1 adresinstelling met dipswitch S1 (1...8)

Decoder nummer	Digitaal adres	1	2	3	4	5	6	7	8	Decoder nummer	Digitaal adres	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1- 4		X	X		X		X		33	129-132	X				X			X
2	5- 8			X		X		X		34	133-136		X			X			X
3	9- 12	X			X	X		X		35	137-140					X			X
4	13- 16		X		X	X		X		36	141-144	X		X			X		X
5	17- 20				X	X		X		37	145-148		X	X			X		X
6	21- 24	X				X		X		38	149-152			X			X		X
7	25- 28		X			X		X		39	153-156	X			X		X		X
8	29- 32					X		X		40	157-160		X		X		X		X
9	33- 36	X		X			X	X		41	161-164				X		X		X
10	37- 40		X	X			X	X		42	165-168	X					X		X
11	41- 44			X			X	X		43	169-172		X				X		X
12	45- 48	X			X		X	X		44	173-176						X		X
13	49- 52		X		X		X	X		45	177-180	X		X					X
14	53- 56				X		X	X		46	181-184		X	X					X
15	57- 60	X					X	X		47	185-188			X					X
16	61- 64		X				X	X		48	189-192	X			X				X
17	65- 68						X	X		49	192-196		X		X				X

18	69- 72	X		X				X		50	197-200				X				X
19	73- 76		X	X				X		51	201-204	X							X
20	77- 80			X				X		52	205-208		X						X
21	81- 84	X			X			X		53	209-212								X
22	85- 88		X		X			X		54	213-216	X		X		X			
23	89- 92				X			X		55	217-220		X	X		X			
24	93- 96	X						X		56	221-224			X		X			
25	97- 100		X					X		57	225-228	X			X	X			
26	101-104							X		58	229-232		X		X	X			
27	105-108	X		X		X		X		59	233-236				X	X			
28	109-112		X	X		X		X		60	237-240	X				X			
29	113-116			X		X		X		61	241-244		X			X			
30	117-120	X			X	X		X		62	245-248					X			
31	121-124		X		X	X		X		63	249-252	X		X			X		
32	125-128				X	X		X		64	253-256		X	X			X		

Opmerking: de mini schakelaars 1 en 2 horen bij elkaar, dit zelfde geldt voor 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8.

Dit betekent er kan altijd maar één schakelaar die bij elkaar hoort wordt geplaatst.

In bedrijf stellen:

Nadat u de wisseldecoder heeft ingesteld en aangesloten kunt u het digitaalstelsel aanzetten. De wisseldecoder is gereed voor gebruik.

Uitgangen:

Alle uitgangen zijn beveiligd tegen overbelasting, d.w.z. per groep van 4. Deze groep kan maximaal ca. 800 mA. leveren.

De uitgangsspanning is mede afhankelijk van de transformator die gebruikt wordt voor het digitaal systeem.

Let op: een volle sluiting op één van de uitgangen kan tot gevolg hebben dat de driver defect raakt. Dit valt buiten de garantie!

Garantie:

De leverancier geeft deze Wisseldecoder garantie tegen materiaal- en productiegebreken voor een periode van 12 maanden vanaf de originele datum van aankoop door de klant.

De garantie op de hardware heeft alleen betrekking op de geleverde componenten, vervolg schade in welke vorm dan ook wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Defecten die zijn ontstaan door onjuist gebruik, verkeerd aansluiten, eigenhandige modificaties en **kortsluiting** vallen **niet** onder garantie.

Reparaties moeten franco worden aangeboden. Ook tijdens de garantie periode zijn de verzendkosten voor rekening koper. Hardware wordt niet teruggenomen. De factuur is tevens garantie bewijs.

Opmerking: NIET geschikt voor kinderen onderen de 14 jaar.



Componenten opstelling:

